

## 產品規格特性

### USB to RS-485 (電氣隔離型 USB/RS-485 轉換器)

注意：

首次安裝AR321CM前 請安裝驅動程式於您的電腦中，否則執行軟體時會不穩定

茂旭官方網站：<http://www.soyal.com/>

產品規格		
轉換介面	USB/RS-485	
工作電壓	5 VDC	
消耗電流	最小值	最大值
	60mA	200mA
使用環境溫度	-20°C to +75°C	
外型尺寸(cm)	79L x 37W x 16.4H (321CM) 42cm (USB線)	
重量(公克)	50	

產品特色	
1. 雷擊突波保護：	3 K V
2. 電氣隔離強度：	2500VRMS (USB/RS-485兩端)
3. 自動Baud Rate辨識：	(2400bps~57600bps)

#### 燈號顯示

- 當USB接頭接上時，綠色燈號 (Power) 會恆亮，表示通電完成
- 綠色燈號 (RX) 閃爍，表示資料接收中 (RS-485 → USB)
- 紅色燈號 (TX) 閃爍，表示資料傳送中 (USB → RS-485)

接線定義				
RS-485 介面				
腳位	06	05		
功能	B (-)	A (+)		
USB 介面				
腳位	1 (紅)	2 (白)	3 (綠)	4 (黑)
說明	VDC	D-	D+	GND

## 配線說明與安裝

